## NiZ-S104-1M

ボタン	押し時間	機能	項目	LEDランブ	ランプ指示状態
		Office/Program1/2/2/04TMR9	Office E K		SWARTL TNGWIT

		9-9	W - W - V		
ボタン	押し時間	機能	項目	LEDランブ	ランプ指示状態
	189	Office/Program1/2/3の切替え	Office € - ド	(5)	3秒点灯してから消灯
600		(Windows有線接続のみ対応)	Program 1		1回点減してから消灯
W W		Windowsでカスタマイズすれば、	Program2		2回点減してから消灯
		Macでもカスタマイズされた状態で使え	Program3		3回点減してから消灯
Fn#-	押し時間	機能	廻	LEDランブ	ランプ指示状態
Fn+左Alt	3₹9	Win/MAC配列の切替	Масвея	2	点灯
FR+ÆAIt			WnE9]		湘灯
Fn+Fsn	189	キーロック機能	ロック	(5)	赤い点灯
FIITESU			解除		消灯
Fn+ÆCtrl	389	左CtrlとCapsLockキーの切替え	切替	2	2回点減
FR+ÆUtri			元に戻る		1回点減
Fn+\I	3₹9	\  とBackspaceキーの切替え	切替	(2)	2回点減してから消灯
FILE			元に戻る		1回点滅してから消灯
	3₩	USBボーリングレートの調整 (USB有線接続しか使用できません)	1K	2	1回点減
Fn+R			2K		2回点減
FR+H			4K		3回点減
			8K		4回点減
	189	APC機能	1mm	2	1回点減
En+E9			2mm		2回点減
FIFFS			2.5mm		3回点減
			3mm		4回点減
Fn+↑/↓	189	指示ランプの明るさを調整	4段階	3	明るさ調整

キーボードをリセットボタン: [ESC]+[左Ctrl]+[F12]+[右Ctrl]、4つのボタンを約5秒間押します。

## 基本仕様

製品型番 NiZ-S104-1M-35G

对応機種	Windows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 指載機				
	USB有線接続: Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, Linux, MAC OS, IOS				
	※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスバックのインストールが必要になる場合が				
	あります。				
	※ バッケージに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。				
	⇒ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OS/(ージョン、アブ				

USBケーブル 接続方式 104キー (単語配列)

---数 一仕様 静電容量無接点方式、荷重35g キーキャップ PBT2色成形 キータイプ Cherry MX#4 外形寸法

W446×D136×H37mm 約1413g(本体のみ)

智量 電圧 動作電流 192m

ケーブル長さ TELEC認知 (A) 204-800281